

Instrukcja Obsługi Nowej Kopuły

Obsługa zewnętrzna, kluczykiem

Wymagania:

- (a) Zasilanie włączone (kluczyk wewn.)
- (b) DDW włączone ("All stop" do góry)
- (c) DDW w trybie "Remote" (przełącznik wewn.)
- (d) Kluczyk

1. Otwieranie / zamykanie

Przekręcić kluczyk w zewnętrznym zamku w prawo do pozycji "Shutter". Po dźwiękach ostrzegawczych (jeden długi i kilka krótkich) szczelina się otworzy lub zamknie w zależności od pozycji początkowej. Po rozpoczęciu ruchu przekręcić kluczyk do pozycji "0".

2. "Home"

Przekręcić kluczyk w zewnętrznym zamku w prawo do pozycji "Shutter". Po dźwięku ostrzegawczym (jeden długi) przekręcić kluczyk do pozycji "0". Kopuła obróci się do pozycji "Home" (szczelina nad drzwiami).

3. Stop

Przekręcenie kluczyka na pozycję "Shutter" i od razu z powrotem na pozycję "0" zatrzymuje bieżącą automatyczną operację.

Obsługa wewnętrzna przełącznikiem "Shutter"

Wymagania: zasilanie włączone (kluczyk wewn.)

Działa wyłącznik "Shutter" na zasilaczu, wyłącznie do sterowania szczeliną. Uwaga: próba używania wyłącznika "Shutter" równocześnie ze sterowaniem szczeliną przez DDW spowoduje spalenie bezpieczników w DDW lub w zasilaczu.

Obsługa wewnętrzna myszką

Wymagania:

- (a) Zasilanie włączone (kluczyk wewn.)
- (b) DDW włączone ("All stop" do góry)

Do DDW jest podpięta myszka sterująca. Można nią obracać kopułą i sterować szczeliną. Długie przyciśnięcie przycisku u góry myszy (tzw. "B5") spowoduje zachowanie jak w przypadku kluczyka (patrz powyżej). Krótkie przyciśnięcie powoduje przerwanie dowolnej operacji.